

FLUX HIFI SONIC NAALDREINIGER



Shake the needle, baby!

De naald van een platendraaier dendert door de groeven van een elpee zoals een bobslee over een ijsparcours. Onderweg pikt de naald alle rotzooi op die zich in de groeven bevindt. Dat heeft natuurlijk zo zijn gevolgen. Met speciale borstels en reinigingsvloeistof kom je al aardig in de buurt van een zuivere naald. Maar ultrasoon reinigen gaat nog een stapje verder.



Ultrasoon reinigen doe je met een machine die bijzonder hoge trillingen opwekt. Door die trillingen en in combinatie met de gepaste reinigingsvloeistof, wordt alle vuil losgeweekt. Met als resultaat een perfect gereinigd object. Ultrasoon reinigen wordt toegepast in de medische sector en in de industrie,

maar ook in het dagelijkse leven kun je er profijt mee doen. Denk bijvoorbeeld aan de toestelletjes om brillen en juwelen te reinigen.

Grondige reiniging

Ultrasoon reinigen is niet alleen snel en efficiënt, het is ook veilig voor het gerei-

nigde object. Logisch dat ultrasoon reinigen ook de weg naar de audiowereld gevonden heeft. Met een borsteltje loop je het risico dat je de naaldträger ofte cantilever beschadigt omdat je met een borsteltje onvermijdelijk de naald heen en weer beweegt. Bovendien ben je nooit zeker dat je alle hoekjes en kantjes bereikt.



Flux Hifi Sonic naaldreiniger

Met de Flux Hifi Sonic naaldreiniger hoef je die risico's niet meer te lopen. Het apparaatje lijkt op een computer-muis en is ongeveer even groot. Vooraan het toestel zit een rond kussentje uit carbonvezelhaar dat zijdelings verlicht wordt door een wit ledje. De drukknop bovenaan doet het kussentje trillen met hoogfrequente geluidsgolven. Twee AAA-batterijtjes leveren de nodige stroom, goed voor ongeveer vijf uur reinigen.

Hoe het werkt

Schakel de versterker waarop je platen-speler aangesloten is uit. Plaats de naaldreiniger op de stilstaande draaischijf van je platenspeler. Doe enkele druppels van de bijgeleverde reinigingsvloeistof op het kussentje en positioneer het kussentje precies onder de naald van je element. Laat de naald met de armlift voorzichtig op het kussentje neerdalen en let er op dat de naald niet te diep ingedrukt wordt. Druk voorzichtig op de knop van de naaldreiniger. Druk na ongeveer

15 seconden opnieuw op de knop om de naaldreiniger uit te schakelen. Til de naald met de armlift omhoog en plaats de toonarm in ruststand. Klaar is kees.

Wat je hoort

Een zuivere naald komt de muziekweergave en de levensduur van de naald ten goede. Bovendien kun je het effect wel degelijk horen. Het lijkt alsof een gloednieuwe naald door de platengroeven glijdt. En hoe meer informatie de naald uit de groef kan puren, hoe meer detail in de weergave.

Wrijving en statische elektriciteit

Kwatongen zullen beweren dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen en dat ze met een goede platenborstel geen behoefte hebben aan elektrische naald- en platenreinigers. Ze vergeten echter dat de groeven van een plaat zoveel vuil vergaren dat na verloop van tijd als een soort tandplak aan de naald en in de groeven blijft kleven. Dat komt door de warmte en de statische elektriciteit die ontstaat door de wrijving van de naald in de platengroef. Die plak kun je niet meer verwijderen met borsteltjes alleen. Ook nieuwe platen hebben baat bij een grondige reiniging omdat er bij de persing restanten in de groeven achterblijven.

De som der factoren

De Flux Hifi Sonic naaldreiniger doet zijn werk uitstekend en is eenvoudig te bedienen. Je kunt hem zo vaak gebruiken als je wil. Maar als je platen zuiver zijn, blijft je naald natuurlijk ook langer zuiver. We zien de naaldreiniger dan ook als een toevoeging aan een goede platenreiniger, een som der factoren. Voor de prijs hoef je het niet te laten. De Flux Hifi Sonic naaldreiniger kost 149 euro, inclusief reinigingsvloeistof en batterijen. Een habbekrats, zeker voor een toestel made in Germany!

Edouard Hendrix

PRIJS
FLUX HIFI SONIC NAALDREINIGER € 149,-
FLUX, WWW.FLUX-HIFI.DE

»END

